

## ALTUS NR3 QUICK START ANLEITUNG

Diese Quick Start Anleitung beinhaltet Informationen, wie Sie Ihren Altus NR3 einrichten und nutzen.

### Systemkomponenten

#### Der Standardlieferumfang umfasst:

- 1. Altus NR3
- 2. USB Datenkabel
- 3. 4 x Lithium-Ionen-Akkus (Standard 18650 Li-Ion)
- 4. Altus NR3 Ladegerät (4 Ladeplätze)
- 5. Ladegerätkabel mit Stromstecker und Zigarettenanzünder
- 6. USB-Stick mit den Altus NR3 Anleitungen



## Zusätzlich notwendige Ausrüstung

- Micro SIM-Karte mit Datendienst für ein GSM/GPRS Modem
- WLAN-fähiges Tablet, Smartphone oder PC

## Zum Start

## 1. SIM-Karte und Akkus einlegen

• Legen Sie eine aktivierte SIM-Karte in das SIM-Kartenfach auf der linken Seite ein.

SIM card slot <





- Legen Sie zwei voll geladene Akkus in den Altus NR3. Der Pluspol muss in Richtung des Bedienfelds zeigen.
- Drücken Sie fest auf die Position, die mit dem grauen Pfeil gekennzeichnet ist, um den Deckel zu schließen.



• Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie einmal auf die Ein-/ Aus-Taste drücken. Das Gerät benötigt ca. 30 Sekunden, um vollständig zu starten.



\*Um den NR3 Auszuschalten, drücken Sie ca. 2 sekunden.

#### 3. WLAN einschalten

- Das WLAN ist standardmäßig eingeschaltet und ist ca. 30 Sekunden nach dem Einschalten verfügbar.
- Falls die WLAN LED aus ist, können Sie das WLAN mit einem Doppelklick auf die Ein-/Aus-Taste einschalten.

2X DRÜCKEN, UM EIN- UND AUSZUSCHALTEN



## 4. Mit dem Web-Interface verbinden

 Suchen Sie auf Ihrem PC oder mobilem Gerät ein WLAN, das mit Altus\_NR3 beginnt und stellen Sie die Verbindung her.



• Öffnen Sie einen Browser und geben Sie **192.168.20.1** in die Adresszeile ein.

🗧 Altus NR3-30	21489 (SEPT ×				Sanah —		×
< → C ∆	(i) 192.168.20.1					Q ☆	:
ş septentrio	Receiver Altus NR3-3021489 (SEPT) Firmware: 1.3.0 Projection: Belgian Lambe	) Easting Northin rt 72 Height:	Position 175589.782m g: 170977.377m 85.291m	Accuracy oLatitude: 0.004m oLongitude: 0.004m oHeight: 0.007m	RTK Fixed	Battery 1 Battery 2 Corrections Logging	in 4
Overview	GNSS Com	munication	Corrections	NMEA/SBF	PinPoint-GIS	Admin	
Quality	Indicators	n signals	СРИ	Base measu	ui) vrements		

## 5. Das Modem konfigurieren

• Wählen Sie **Communications** > **Cellular** im Web-Interface und geben Sie die relevante Mobilfunk-Information ein. Klicken Sie **OK**, wenn Sie fertig sind.



## 6. Ntrip konfigurieren

- Wählen Sie **Corrections** > **NTRIP Client/Server** im Web-Interface. Klicken Sie auf **C** New NTRIP client
- Geben Sie die Details des Ntrip-Casters ein.
- Klicken Sie auf **OK**.

<u>N</u> -		In:RTCMv3 ntrip.septentrio.com: ATS_PX5_RTCM3_MSi
Edit NTRIP Connecti	on	
Mode	Client	
Caster	ntrip.septentrio.com	
Port	32101	
User name	ssn	
Password		•
Mount point	ATS_PX5_RTCM3_MSM	
	( and a	

# 7. Über Bluetooth mit einer Drittsoftware verbinden

- Klicken Sie auf Communications > Bluetooth im Web-Interface und konfigurieren Sie die
- Verbindung.Klicken Sie auf **OK**.

Enable	off ● on
Device name	default
Actual device name	Altus_NR3-3021495
Pairing code	1234
Discoverable	● off ● on

# 8. NMEA über die Bluetooth-Verbindung ausgeben

- Wählen Sie **NMEA/SBF** > **NMEA/SBF Output** im Web-Interface. Klicken Sie dann auf New NMEA stream
- Wählen Sie **Bluetooth** als Verbindungsart. Klicken Sie auf **Next.**
- Wählen Sie die NMEA-Nachrichten und das Intervall.



# 9. Grundlagen des Monitoring

#### Wie viele Satelliten werden empfangen?

- Wählen Sie **GNSS** > **Status** im Web-Interface
- Bei freiem Himmel sollte der Altus NR3 zwischen 15 und 25 GPS- und GLONASS-Satelliten empfangen.
- Konstellationen, die zur Positionsbestimmung verwendet werde, sind grün dargestellt.



#### Gibt es Störungen?

- Wählen Sie **GNSS** > **Spectrum** im Web-Interface.
- Klicken Sie auf Show table und wählen Sie GPS L2-P (Y). Diese Frequenz kann für Störungen anfällig sein.
- Der kleine Ausschlag in GPS L2 bei 1227.6 MHz kann sichtbar sein, aber jede andere Spitze oder anormale Aktivität im Spectrum kann auf eine Störung hinweisen.



Main - 1231 MHz
Average of last 5

Sheung Wan, Hong Kong

+852 9095 5066

@septentrio

# 10. Ihre Applikation verwenden

Der Altus NR3 ist voll kompatibel mit einer großen Anzahl an Hard- und Software von Drittanbietern. Dazu zählen SurvCE, Septentrio FieldGenius, Collector für ArcGIS, DigiTerra Explorer... Die Software PinPoint-GIS als App für Android-Geräte oder das Web ist als Funktionalität mit grundlegender Datenaufnahme über Esri oder als CSV-Datei inbegriffen.

## Für weitere Informationen:

3001 Leuven, Belgien

+32 16 30 08 00

Für den ersten Support kontaktieren Sie bitte Ihren Altus NR3 Händler. Für weitere Information können Sie auch:

Auf die Webseite gehen: < www.septentrio.com Den Support kontaktieren: 刘 support@septentrio.com								
	🤤 septe	entrio						
AsteRx OEM & integrated GNSS receivers	Altus Surveying & GIS equipment	PolaRx GNSS reference stations	Software GNSS software solutions					
<b>Europa</b> Greenhill Campus Interleuvenlaan 15i	Nord–/Südar Suite 200, 23848 Hawthorne E	merika Asie Unit 19 Blvd. 111 Qu	<b>n-Pazifik</b> 901, Jeen's Road West					

Torrance, CA 90505, USA

+1 301 541 8139

🗹 sales@septentrio.com