



MiniPro Airbag von Sicher Protection Teure Sturzschiiden von Totalstationen und Laserscannern verhindern

Totalstationen und Laserscanner sind hochprazise, effizient und praktisch. Und vor allem teuer!

Ein Moment der Unachtsamkeit, eine Windboe, ein Sturz bedeuten Reparaturen, hohe Selbstbehalte, Projektausfalle und hohen finanziellen Schaden.

Der Sicher Protection MiniPro Airbag minimiert dieses Risiko und schutzt Ihre Investition zuverlassig.

- Lost bei Kippen oder freiem Fall in nur 50 bis 80 ms aus
- Airbag umschliet das Instrument und federt den Sturz ab
- Schutzt vor teuren Sturzschiiden und Projektunterbrechungen
- Mehr Sicherheit auf der Baustelle - weniger Aufwand durch Reparaturen, Ausfalle und Versicherungsfalle
- Airbag kann bis zu 5 Mal aufbereitet werden*

Mehr Sicherheit auf der Baustelle - weniger Aufwand durch Reparaturen, Ausfalle und Versicherungsfalle.

* Nach ausgelosten Airbag empfehlen wir, die Kalibrierung der Totalstation im Service bei Ihrem Hersteller uberprufen zu lassen



1. Sensoren uberwachen kontinuierlich den Status des Airbagsystems

2. Bei einem Sturz lost der Airbag dank Hochgeschwindigkeitsalgorithmen in 0,01 Sekunden aus.

3. Airbag entfaltet sich vollstandig, bevor das Gerat aufschlagt.

Funktionen, die im Ernstfall zählen

Der MiniPro Airbag schützt wertvolle Messtechnik mit intelligenter Sensorik und zuverlässiger Dämpfung. 3D-Beschleunigungssensoren und Gyroskope überwachen die Lage des Geräts in Echtzeit, während speziell geformte Luftkammern den Aufprall abfedern.

- Herstellerunabhängig für Totalstationen und Laserscanner
- Universelle Montage auf runden und dreieckigen Stativkopfplatten
- Wiederaufladbarer Akku (Laufzeit bis zu 60 Stunden)
- Einsatzbereit bei -40 °C bis +65 °C
- Vermeidung von teuren Reparaturen und Selbstbehalten bei Versicherungsleistungen
- Maximaler Schutz wertvoller Messtechnik vor Sturzschäden

Nach einer Auslösung kann das System bis zu fünfmal im Service wiederaufbereitet werden - für mehr Nachhaltigkeit und geringere Folgekosten.



Drücken Sie den Schalter.
Die Schalteranzeige leuchtet auf
und das Gerät startet.

Airbag-Bereich



Pneumatikzylindermodul
Chip-Hauptplatine



Schalter, Kontrollleuchte



2 Batterien (3,7 V, 3500mAh)

